

INSTALACJA BATERII

1. Wykręcić dwie śruby przytrzymujące klapkę gniazda akumulatorów za pomocą wkrętaka Philips.
2. Włożyć trzy baterie AAA zgodnie z symbolami biegunowości na gnieździe akumulatorów.
3. Założyć klapkę i wkręcić śruby.

OSTRZEŻENIE: --- Stosowanie niezalecanych elementów zastępczych może niekorzystnie wpłynąć na praktyczną niezawodność sprzętu.

OSTRZEŻENIE: --- Stosować wyłącznie baterie alkaliczne AAA następujących typów: Duracell MN2400 LR03, Energizer E92 LR03, Philips, PN LR 03 (Powerlife) lub Panasonic, PN LR03 (Xtreme Power).

OSTRZEŻENIE: --- Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo wybuchu, nie stosować jednocześnie używanych baterii z nowymi i baterii różnych producentów.

OSTRZEŻENIE: --- Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo wybuchu, baterie muszą być wymieniane wyłącznie w środowisku niestwarzającym zagrożenia.

OBSŁUGA

1. Obrócić osłonę soczewki w prawo, w stronę korpusu latarki w celu **WŁĄCZENIA**.
2. Obrócić osłonę soczewki w lewo o mniej więcej pół obrotu w celu **WYŁĄCZENIA**.

UWAGA: Diody LED będą świecić przez około 3-1/2 godziny. Jednakże siła światła osłabnie wyraźnie po okresie dwóch godzin.

REGULACJA OPASKI NA CZOŁO

Opaskę na czoło można docisnąć lub poluzować za pomocą regulatorów paska.

Pełny tekst ostrzeżenia można znaleźć na naszej stronie internetowej.

PELI PRODUCTS, S.L.U. Deklaracja zgodności Dyrektywa UE 94/9/WE

Firma Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 • 08025 • Barcelona, Hiszpania oświadcza, iż w zakresie naszej wyłącznej odpowiedzialności za dostawę/wyrób produktu:

Typ modelu:	HeadsUp Lite™ 2690 Zone 0
Nr certyfikatu	TRL 08ATEX 11184X
Normy	EN60079-0: 2009, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007, EN61241-0:2006 EN61241-11: 2006, EN 50303:2000

którego dotyczy niniejsza Deklaracja, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określonymi w Dyrektywie ATEX 94/9/WE, pod warunkiem, iż ww. model będzie używany, serwisowany i konserwowany zgodnie z załączoną instrukcją.

Osoba odpowiedzialna: Piero Marigo, Managing Director, Peli Products, S.L.U.
c/ Provença, 388, Planta 7 • 08025 • Barcelona,

Hiszpania

Data:   I M1 Ex ia I Ma
1725 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIC T65°C Da IP69 12 grudnia 2008 roku

Kod

ZAŁĄCZNIK

- (a) Niniejszy produkt jest wykonany z tworzywa ABS i poliwęglanu. Nie narażać produktu na działanie warunków atmosferycznych i substancji niekorzystnie wpływających na powyższe materiały (np. płynów, gazów i rozpuszczalników kwasowych). Odpowiednie środki ostrożności: Okresowo sprawdzać stan produktu lub określić jego odporność na określone chemikalia na podstawie kart danych materiałowych.
- (b) Urządzenie może być zasilane wyłącznie z baterii alkalicznych typu „AAA”. Nie wolno jednocześnie używać baterii zużytych i nowych. Nie wolno jednocześnie używać baterii różnych marek. Baterie należy wymieniać wyłącznie w środowisku nie stwarzającym zagrożenia.
- (c) Użytkownik nie jest upoważniony do napraw sprzętu we własnym zakresie.