

OBSŁUGA

1. Obrócić przełącznik w prawo w celu włączenia.
2. Obrócić przełącznik w lewo w celu wyłączenia.

PL

INSTALACJA BATERII

1. Zdjąć soczewkę, lampkę i moduł stykowy.
2. Wyjąć WSZYSTKIE zużyte baterie AA, po czym włożyć nowe, zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
3. Założyć moduł kontaktowy, lampkę i soczewkę.

Typ baterii: alkaliczne 1,5 V (AA/IEC typ LR6)

Zalecane marki baterii: Energizer,[®] Panasonic[®] Plus

Pełny tekst ostrzeżenia można znaleźć na naszej stronie internetowej.

OSTROŻNIE: Smycz nie został oceniony i zatwierdzony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Ocena przydatności do użycia należy do użytkownika. Korzystasz na własną odpowiedzialność.

Deklaracja zgodności

Deklaracja nr 3613-318-508

My, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania

Na swoją wyłączną odpowiedzialność oświadczamy, że niniejsze urządzenie:

Produkt Opis:

LED latarka ręka

Typ modelu:

Little ED LED Zone 0

Marka:

Peli[™]

Jest zgodny z następującą dyrektywą WE: Dyrektywa ATEX 2014/34/EU

Na podstawie następujących norm zharmonizowanych:

EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, 60079-26:2007

W procesie oceny zgodności brała udział następująca Jednostka notyfikowana:

Jednostka notyfikowana: TRaC Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, West Lancashire, WN8 9PN UK

Nr Jednostki notyfikowanej: 0891

Rola: Wydanie certyfikatu badania typu WE ATEX

Nr certyfikatu: TRAC15ATEX0005X

Dodatkowe informacje



Kod ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da

Nr pliku technicznego: 36102015

Imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego przedstawiciela producenta lub osoby uprawnionej do składania podpisów w jego imieniu:

Podpis:

Piero Marigo

Imię i nazwisko:

Piero Marigo

Funkcja:

Dyrektor zarządzający

Lokalizacja:

Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania

Data:

03 kwietnia 2015

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania

- (a) Niniejszy produkt jest wykonany z tworzyw PC/PBT i PMMA, w związku z czym nie może być używany w atmosferze, o której wiadomo, iż wywrze niekorzystny wpływ na ww. materiały.
- (b) Urządzenie może być zasilane wyłącznie bateriami alkalicznymi typu "AA". Nie stosować jednocześnie baterii używanych i nowych. Nie wolno używać jednocześnie akumulatorów różnych marek. Baterie należy wymieniać wyłącznie w środowisku nie stwarzającym zagrożenia.